
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●現在時刻に近接した時間の場合は、すぐに炊飯が始まります。



# お願い

- ●「炊込み」は予約炊飯をしないでください。 (調味料が沈殿してうまく炊けません。)
- ●予約は12時間以内を目安にしてください。

例) 「予約1」に「7:30」に予約炊飯するとき



- お米と炊きかたを選んでから
  - 予約を押し、「予約1」を点灯させる
  - ●ボタンを押すごとに点灯が変わります。



(時| または |分) を押し、

炊き上がり時刻 [7:30] を設定する

- ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。
- ・(時) は1時間単位、(分) は10分単位で進みます
- ・押し続けると早送りします





●工場出荷時時刻か前回設定 時刻を表示します。

●お米と炊きかたの選びかた

(→ P.8、9

**欠き上がり時刻** 



ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

消灯

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

炊飯

点灯)

●時刻設定中に「保温」ボタン を約3秒間押すと、工場出 荷時時刻に戻ります。

10

炊飯

# を押す

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了

●炊飯ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。



メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●保温ランプが点灯します。


- ●「予約2」のブザー音は 「ピーピピピピ」です。
  - ●設定時刻は記憶されます。
  - ●予約炊飯の取り消しは「切」 ボタンを押します。



●保温のしかたは -> P.12

# 浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)

- ●浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- ●浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組合わせはできません。



お願い

●「炊込み」は浸し炊飯をしないでください。 (調味料が沈殿してうまく炊けません。)

例) 「60分」 の浸し炊飯にするとき

- お米と炊きかたを選んでから
  - 予約 を押し、

「30」分を点灯させる

●ボタンを押すごとに点灯が変わります。



点滅 炊飯 再加熱 白米 無流灯 第玄米 調理

ふつう 極上 快速 炊込み おかり

●工場出荷時時刻か前回設定 時刻を表示します。

●お米と炊きかたの選びかた

→ P.8、9

分を押し、浸し時間「60」を選ぶ

●ボタンを押すごとに時間が変わります。




(浸し時間) 白米 無洗米 発芽玄米 調理 50 ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

炊飯 を押す

> ブザーが「ピーピーピピピピ」と 鳴って浸し炊飯開始

●炊飯ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。



自動的に保温になります ●保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす

●設定時間は記憶されます。 ●浸し炊飯の取り消しは「切」 ボタンを押します。




炊飯開始まで 残り浸し時間を 分単位表示

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

●保温のしかたは → P.12

11

●炊飯が終了すると自動的に保温になります。お米の種類によっては、保温すると変質・におい・ベタつく場合があり ますので、下表に従って保温をやめてください。



●保温中はふたの内側・ふたパッキン・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

# おいしく保温するポイント

- ●保温中もときどきほぐす。
- ●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛る。(乾燥やベタつきを防ぎます。)
- ●保温時間は短めにする。24時間(高めの保温温度を保つ設定の場合は12時間)以上の保温をしない。 (においや変色の原因になります。) **においが取れにくい場合** [→ P.15]
- ●白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、おかゆなど)の保温はしない。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを入れたままの保温、冷えたごはんの保温はしない。
- ●白米で12時間を超える保温や、白米以外のごはんは、ラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジ で温め直すとおいしく食べられます。

# 保温中のごはんの再加熱

●ごはんの温度が低く感じるときは、お好みで再加熱してください。



保温中のごはんをほぐして、 平らにする



保温中に



を押す

●炊飯ランプが点滅します。 ●約10分間自動的に再加熱します。

●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。

「お願い」 ●何度も繰り返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因になります。)

# 高めの保温温度設定への切り替え

●自動切り替えする保温温度を、高めの保温温度で継続することができます。

# 切り替えかた

保温中に(メニュー)を5秒間押し続ける

「片」」と表示(2秒間) されたら切り替え完了

その後保温経過時間に戻ります。

**H**.

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

# 戻しかた

保温中に (メニュー)を5秒間押し続ける

「しゅ」と表示(2秒間) されたら切り替え完了




その後保温経過時間に戻ります。

お願い ●高めの保温温度での保温は12時間までにしてください。(においや変色の原因になります。)

# 調理をする (煮込み調理(JS/JPタイプ)) 蒸し調理 (JSタイプのみ)

- ●蒸しの調理は付属の蒸し板を使うため、JSタイプのみしかできません。
- ●加熱時間や調理のしかたは料理集 → P.21 を参照してください。



# ҈≜告



●料理集に記載の調理以外に使わない ●調理中はふたを開けない

やむを得ず開けるときは、「切」ボタ ンで調理を中止してから開けてくだ

(やけどに注意してください。)

表示は加熱時間「20分」を 選んだ場合の例

お米を押し、

「調理」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

--白米--無洗米--発芽玄米--玄米--調理| 点滅

白米 無洗 点滅 🛪 調理

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

分を押し、加熱時間を設定する

●ボタンを押すごとに時間が変わります。

1分~10分を1分単位で、10分~90分 を10分単位で設定できます。

加熱時間 白米 無洗米 発達法米 調理 

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

●加熱時間や調理のしかた は料理集 → P.21 を 参照してください。

炊飯 を押す

メロディー(ブザー)が鳴って加熱開始

●炊飯ランプが点灯します。



メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了 調理品を別の容器に移します

お願い●内がまで調理品の保温や保存はしない でください。 (内がまのフッ素被膜が傷みます。)



終了時間まで 残り加熱時間 を分単位表示

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

13

# 調理をする

お願い

- ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ●水洗いには食器用洗剤(中性)を使ってください。スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。(表面を傷つける原因)
- ●食器乾燥機や食器洗い機は使わないでください。(変形・変色の原因)

# 調圧キャップ(使うたびに洗う)

本体からはずして、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

割圧キャップを ふたからはずす




2 調圧キャップ本体をカバーからはずす

調圧キャップ本体の▲マークを「はずす」の方向に回し、カバーの▼マークと位置を合わせ、カバーを調圧キャップ本体からはずす。



3 汚れを洗い落とす



| 4 調圧キャップ本体にカバーを取り付ける



調圧キャップ本体の▲マークをカバーの▼マークの位置と合わせ、3ヶ所の爪を確実にはめ込み、「しめる」の方向に回してカバーの ■マークの位置まで回して取り付ける。

5 調圧キャップをふたに取り付ける

調圧キャップの中央部を 押さえて、確実に差し込 む。



# 本体・ふた(汚れのつど)

- ■固くしぼったふきんでふく。
- ●水洗いはしないでください。

しゃもじ(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う) 蒸し板(JSタィプのみ)(使うたびに洗う)

●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなどの やわらかいもので洗ってください。




# 内がま(使うたびに洗う)

- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。
- ●内側のフッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
- 付属のしゃもじを使う金属製のおたまや
  - 金属製のおたまや泡立て器などを使わない
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない 酢は使わない みがき粉やたわしで洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。

# ふたパッキン(使うたびに洗う)

- ●ふた加熱板と一緒に洗ってください。
- ふたパッキンははずせないので引っぱらない でください。



# 温度センサー(炊く前に確認)

- ●こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ(600番程度)に水をつけてこすり落とし、 固く絞ったふきんでふき取る。
- ●水洗いはしないでください。

# ふた加熱板(使うたびに洗う)

ふたからはずして、ふた加熱板ごとスポンジで洗ってください。

1 ふた加熱板をふたからはずす



- ふたパッキン

- ●つまみ部 (両側) の下側にあるボタン を押しながら手前へはずす。
- ●ふたパッキンは、はずせません。
- 2 ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす
- 3 ふた加熱板をふたに取り付ける



---フック ①ふたパッキンが手前側にくるように 持ち、

> ②フックをふたの切欠きに差し込み、 ③つまみ部(両側)を「パチン」と音がするまで押し込む。

- つまみ部のでっぱった方が手前に なります。

付け忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けないとふたが閉まりません。

# においが気になるときは

●炊き込みごはんなど調味料を使った炊飯・調理や保温の後のにおいが気になるときは、以下の方法でお手入れしてください。



- ●水の量は、1.0Lタイプでは 「白米(無洗米)」の水位目盛2 まで、1.8Lタイプでは 「白米(無洗米)」の水位目盛4 まで。
- ※水以外(洗剤など)は入れないでください。
- 2 s\*\* を押し、 「白米」を 点滅させる
- 点滅 写记

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

「快速」の **→** が点灯します。



ふつう 極上 快速 炊込み お

- 4
  - 炊飯 を押

切)を押す

「炊飯 (再加熱)」ランプが点灯し、 メロディー (ブザー) が鳴って加 熱が始まります。

5 約60分程 経ったら

「炊飯(再加熱)」ランプが消灯し、「白米」「快速」の表示になります。

※自動停止はしません。 忘れずに「切」ボタンを押し てください。

を 本体が 冷めてから お湯を捨て、 水滴をふき 取る

- ●終了直後は、内がま、内がま 取っ手、ふた加熱板が熱くなっていますので、本体が冷め てからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。
- ●においによっては、完全に落 ちないものもあります。

# こんなときは

# ●軟らかい ●ベタつく

- ●硬い
- ●芯がある
- ●生煮え

# ここを確認

### ●お米の量と水加減 (→ P.6

→お米の量は付属の計量カップで計り、メニューごとの「炊飯できる量」を越えないようにしてください。 →軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにします。

# ●洗 米 → P.6

- →白米は、すすぎ水がきれいになるまですずぎます。
- →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

## ●洗米や炊飯に使う水 → P.6

- →洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- →炊飯には、アルカリ度の高い水や硬度の高い水 (海外のミネラルウォーターなど) は 使わないでください。(ベタつきの原因)

### ●炊飯方法 → P.11

- →予約炊飯は水加減を少なめにしてください。(お米の吸水増加による、軟らかい炊 き上がりを防ぎます。)
- ●ごはんのほぐし | → P.8
- →炊き上がったごはんは、すぐにほぐします。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます。)
- ●内がまの底や温度センサーの汚れ → P.14、15
- →異物を取り除きます。

### ●炊飯の中断

→炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断 すると、上手く炊き上がらない場合があります。

→延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がり うまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

# ●こげる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色に こげることがあります。異常ではありません。

# ●洗 米 → P.6

- →白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。
- ●内がまの底や温度センサーの汚れ → P.14、15

# ●ふきこぼれる

- ●お米の量と水加減 → P.6
- →多めの水加減は、水位目盛の2mm上までにします。
- →お米の量は付属の計量カップで計ります。

### ●洗 米 → P.6

- →白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、中央

部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。異常

ではありません。うすい膜はごはんから出た旨みの素で、でんぷんがうすい膜状に

なったものです。大火力で旨みの素をたくさん出すためです。異常ではありません。

- ●部品の汚れ、目詰まり → P.14
- →調圧キャップの異物や目詰まりを取り除きます。
- ●部品の取り付け (→ P.14、15)
- →調圧キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けてから炊飯してください。

### 炊きかたの確認

→水量の多いおかゆを他の炊きかたで炊くと多量に吹きこぼれます。

# ●ごはんの中央が くぼむ

- ●うすい膜ができる
- ●炊込みごはんが

うまくできない

# ●調味料や具の入れかた

- →水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜます。
- →具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混ぜます。 (調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります。)

- →具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにします。
- →たまり醤油は少なめにします。

# ●炊飯方法 [→ P.10、11]

→すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。(具の変質や調味料の沈殿を防ぎます。)

# こんなときは

**炊飯につい** 

# ここを確認

# ●おこわがうまく できない

●おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安 に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは炊飯できません。) → P.9

# ●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器 (ガスがまなど) に比べ 時間が長くかかります。異常ではありません。

- ●お米の量と水加減 → P.6
  - →お米の量は付属の計量カップで計り、メニューごとの「炊飯できる量」を越えないようにしてください。
  - ●洗 米 → P.6
    - →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。
  - ●炊飯の中断
  - →炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

# ●ごはんや内がま などがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。ご使用とともに少 なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常ではありません。 ●洗 米 [→ P.6

- →白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。
- ごはんのほぐし → P.12
- →炊き上がったごはんはすぐにほぐします。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます。)
- ●炊飯方法 → P.10 →夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。
- ●炊飯の中断
- →炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中断 すると、上手く炊き上がらず、においが発生する場合があります。
- ●部品の汚れ (→ P.14、15) →調圧キャップ、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

# ●多量につゆがつく

●炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。 → P.9

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではありません。

●におう ●黄変する

温につい

- ●保温ごはん → P.12 →しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しないでください。
- ●洗 米 → P.12
  - →白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- →無洗米は、水がにごるときすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。
- ●ごはんのほぐし → P.12
- →炊き上がったごはんはすぐにほぐします。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます。)
- ●部品の汚れ → P.14、15 →調圧キャップ、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

# ●乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありません。 ●保温ごはんの量 (→ P.12)

- →少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。
- ●部品の汚れ → P.14、15
- →内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除きます。
- ●部品の取り付け → P.14、15
- →調圧キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温します。

# ●つゆがつく ●ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を 自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆが付くことがあります。 異常ではありません。

- ●ごはんのほぐし → P.12
- →炊き上がったごはんはすぐにほぐします。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます。)

### ●保温ごはんの量 → P.12

→少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

# ●ごはんの温度が 低い

●保温コース (→ P.12)

→ごはんの温度が低いと感じるときは、高めの保温に切り替えます。

# お困りのときはっづき

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

→ P.12

カチッジー

内がまのIH加熱音

# こんなときは

# ここを確認

本体が熱い(炊飯終了後、再加熱後)、および冷たいときはブザーが鳴り、再加熱

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始め ます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。

時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください。(時計は24時間時計です。)

浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません。(お米を浸す時間です。) → P.10

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中

HO表示のときは切ボタンを押すと一:——になります。現在時刻を合わせ直して

電源プラグを抜いて差し込むごとに一:--またはHO表示になる場合は、本体に

内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合

わせないと予約はできません。お求めになった販売店に電池交換(有償)をご依頼

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧

が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コン

「切」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、

で使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありません。

「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」

「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.14

ブーン

冷却ファン

の回転音

炊飯中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

シュー

蒸気を

抜く音

で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

ください。一:一一のときは、現在時刻を合わせ直してください。

ください。(電池は専用品なのでお客様には交換できません。)

●再加熱ができない

●予約時刻に炊き

上がらない

●すぐに炊きはじ める

つい

**委示につい** 

●使用時に いろいろな音が する

炊飯時間

●いっきに変わる

●表示されない

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せ ず、現在時刻を表示します。

できません。

電源プラグ差し込み時

カチッ

(火花も出る)

インバーター回路への充電音

●「一:一一」表示または 「HO」表示が出る

●電源プラグを 抜くと表示が 消える

■「C1」または「C2」 を表示する

●[H1]~[H8] を表示する

●色むらがある

●傷がある

●使用中に停電した

炊飯中

30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

セントは単独で使ってください。

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

また性能や衛生上の問題はありません。

ごはんの温度によっては、けます。 保温をやめます。

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予約(浸し)を続

予約(浸し)中

→ P.23

●本体とふたの隙間から蒸気が出る

メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。 → P.5

ふた加熱板、またはふたパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換してください。

●メロディー音がうるさい

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があり

●テレビやラジオに雑音が入る

ます。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)

- ■以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

# **INDEX**

野菜ピラフ]:	9
赤飯20	0
鶏がゆ20	O
玄米あずきがゆ20	0
ひじき入り玄米ごはん20	0
たまご雑炊2	1
ポトフ2	1
チーズ蒸しパン2	1

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間 を含みません。

### ●この料理集に使用しているスプーンは

	酢・酒	しょうゆ ・みりん	塩	砂糖
小さじ(5mL)	5g	6g	6g	3g
大さじ(15mL)	15g	18g	18g	9g

●この料理集で使用しているカップは

お米(白米) ……1カップ O.18L(約1合) (付属の計量カップ白米用)

お米(無洗米)……1カップ O.17L(約1合)

(付属の計量カップ無洗米用)

その他の材料 ……1カップ 0.2L

(市販の計量カップ)

●この料理集で使用している単位は  $1 \text{kcal}(+ \Box \neg \neg \Box \cup \neg) = 4.2 \text{kJ}(+ \Box \cup \neg \neg \cup \neg)$ 



●取扱説明書・料理集に記載の炊飯・調理以外の用途には使わない

# \*\*\*野菜ピラフ

# ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ2
∫ 小玉ねぎ(半分に切る) 4個
じゃがいも(1cm角切り) 中1個
にんじん(7mm角切り) ······ 中 <sup>1</sup> /2本
▲ グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る)… 3本
カリフラワー(小房に分ける)100g
ホールコーン(缶詰·水気をきる) カップ ½2
└ グリンピース缶(缶詰・水気をきる) カップ2/3
サラダ油 大さじ2
チキンスープ
塩・こしょう 各少々

# ●作りかた

- **1** お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、
  ⑥をさっと 炒め、軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- ❸フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、①のお米が すき通るまで炒め、内がまに入れます。
- **④**③にチキンスープを加え、水を「白米」「硬」の水位目盛 2まで加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。



- ⑤②を上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑥「お米」ボタンで「白米」を、「メニュー」ボタンで「炊込み」を選び、 「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- **②**炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

# \*\*炊込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈澱 するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うと きは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください。)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊込み) の具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- ★予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因になり
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分 につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。